

Putki- ja kaapeliläpivienti SAN NS 25

1. Timanttiporaa seinään Ø 50 mm reikä.
2. Tiivistä laipan ja seinän väli akryylipohjaisella palomassalla. (Esim. Hilti CFS-S ACR)
3. Kierrä laipat läpivientiin molemmin puolin ja kiristä tiukaksi seinää vasten.
4. Kiristä holkkimutterit paikoilleen.



Putki- ja kaapeliläpivienti SAN NS 50

1. Timanttiporaa seinään Ø 70 mm reikä.
2. Tee reiän yläpuolelle juotosaukot juotosvalua varten piikkaamalla tai vasaran ja taltan avulla.
3. Tiivistä molemmat laipat akryylipohjaisella palomassalla (Esim. Hilti CFS-S ACR) ja kierrä laipat läpivientiin molemmin puolin. Kiristä tiukaksi seinää vasten.
4. Suorita juotosvalu.

Läpivientejä tilatessa tarvitaan tieto seinän paksuudesta sekä asennettavan kaapelin tai putken halkaisijasta.

Holkkitiivisteet / palomassa eivät sisälly toimitukseen.

Läpivienti	Laipan koko	Porareikä Ø	Reiän korko min. (mitta reiän keskelle)
SAN NS 25	Ø 90 mm	Ø 50 mm	- 60 mm katosta
SAN NS 50	Ø 165 mm	Ø 70 mm	- 100 mm katosta

Sprinklerläpiviennit

1. Timanttiporaa seinään reikä taulukon mukaisesti.
2. Tee reiän yläpuolelle juotosaukot juotosvalua varten piikkaamalla tai vasaran ja taltan avulla.
3. Poraa suojan puolelle 4 kpl reikiä M12 kiila-ankkureita varten.
4. Asenna läpivienti siten, että laippa tulee suojan sisäpuolelle. Tiivistä laipan ja seinän väli akryylipohjaisella palomassalla. (Esim. Hilti CFS-S ACR). Kiinnitä läpivienti seinään kiila-ankkureilla.
5. Suorita juotosvalu.



Läpivienti	Laipan koko	Porareikä Ø	Reiän korko min. (mitta reiän keskelle)
SAN SPR DN 80	200 x 200 mm	Ø 100 mm	- 125 mm katosta
SAN SPR DN 125	250 x 250 mm	Ø 150 mm	- 150 mm katosta